

N° de commande: 111002

Partie supérieure pour  
échelle escamotable DIN  
EN 1147,  
photoluminescent Partie  
supérieure (partie B de  
l'échelle)



### Accessoires pour ce produit



N° de commande: 111001

Partie inférieure  
pour échelle  
escamotable DIN  
EN 1147,  
photoluminescent  
Partie inférieure  
(partie conductrice  
A)



N° de commande: 111003

Élément enfichable  
pour échelle  
escamotable DIN  
EN 1147,  
photoluminescent  
Pièce à emboîter  
(pièce conductrice  
T3)

### Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 115004

Élément de  
raccordement pour  
échelle  
escamotable DIN  
EN 1147



N° de commande: 116115

Extension de pied  
réglable DIN EN  
1147 et ÖNORM  
F4047 pour partie  
inférieure d'échelle  
escamotable



N° de commande: 070369

Aide au montage  
pour protection des  
barreaux



N° de commande: 111212

Kit de marquage  
pour échelles  
escamotables