




N° de commande: 111001

Partie inférieure pour
échelle escamotable DIN
EN 1147,
photoluminescent Partie
inférieure (partie
conductrice A)

Accessoires pour ce produit



N° de commande: 111002

Partie supérieure
pour échelle
escamotable DIN
EN 1147,
photoluminescent
Partie supérieure
(partie B de
l'échelle)



N° de commande: 111003

Élément enfichable
pour échelle
escamotable DIN
EN 1147,
photoluminescent
Pièce à emboîter
(pièce conductrice
T3)

Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 115004

Élément de
raccordement pour
échelle
escamotable DIN
EN 1147



N° de commande: 116115

Extension de pied
réglable DIN EN
1147 et ÖNORM
F4047 pour partie
inférieure d'échelle
escamotable



N° de commande: 070369

Aide au montage
pour protection des
barreaux



N° de commande: 111212

Kit de marquage
pour échelles
escamotables