

N° de commande: 011320

## Échafaudage d'entretien agricole



### Pièces de rechange



N° de commande: 070518

Unité de cadre pliant 1,35 m pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027934

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027957

Garde-corps latéral 3 000 mm



N° de commande: 070508

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027944

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m




N° de commande: 027902

Cadre de rehaussement 135/112



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 019477

Charnière acier automatique pour cadre pliant d'échafaudage

