

N° de commande: 050006

Marchepied pliant avec  
marches accessibles d'un  
seul côté 2 marches +  
plate-forme



## Pièces de rechange



N° de commande: 019232

Couvercle de  
longeron pour  
montant de 58 x  
25 mm



N° de commande: 019234

Couvercle de  
longeron pour  
montant de 73 x  
18 mm