



N° de commande: 044606

## Échelle pour rayonnage à marches pour rayonnage double 6 marches

### Pièces de rechange



N° de commande: 019234  
Couvercle de longeron pour montant de 73 x 18 mm



N° de commande: 019782  
Roulette à ressort pour échelle pour rayonnages complètement prêt à monter à gauche



N° de commande: 019682  
Roulette à ressort pour échelle pour rayonnages complet prêt à monter à droite



N° de commande: 019191  
Chausson intérieur semi-circulaire 73 x 25 mm